

JCB 541-70AG

CAN 1 Скорость шины 250



Доступные датчики выделены зеленым

Параметр	ID датчик а	Параметр	ID датчика	Параметр	ID датчика
Суммарное время работы двигателя (ч)	2800	Заднее сцепное устройство (положение)	2840	Красная лампа индикации неисправности	2870
Скорость (км/ч)	2801	Переднее сцепное устройство (положение)	2841	Желтая лампа индикации неисправности	2871
Тахометр (об/мин)	2802	Освещение 1 (габариты)	2842	SPN DTC	2872
Топливо (%)	2803	Освещение 2	2843	Признак DTC FMI	2873
Суммарно израсходованное топливо (л)	2804	Освещение 3	2844	Счетчик возникновения DTC	2874
Датчик присутствия водителя	2805	Выгрузная труба	2845		
Зажигание	2806				
Газ ножной (%)	2807				
Газ ручной (%)	2808				
Тормоз (вкл/выкл)	2809				
Стояночный тормоз (вкл/выкл)	2810				
Угол руля	2811			Джойстик лево-право	2911
ТОЖ (°C)	2812			Джойстик вперед-назад	2912
Положение АКПП	2813			Направление джойстика 1	2913
Ручной газ активирован	2814			Направление джойстика 2	2914
Температура масла (°C)	2815			Стик 1	2915
Наружная температура (°C)	2816			Стик 2	2916
Передний мост	2817			Направление стик 1	2917
Блокировка дифференциала	2819			Направление стик 2	2918
Мгновенный расход (л/ч)	2820			Кнопка на джойстике	2919
Режим работы двигателя	2821				
Экономия топлива	2822				
Педаля сцепления	2823				
Двигатель запущен	2824				
Уровень масла	2825				
Давление масла	2826				

Подключение CAN.

Подключение CAN1: за приборной панелью

CAN – H: желтый провод

CAN – L: зеленый провод

