

**Valtra T193H**

CAN 1 Скорость шины 250



Доступные датчики выделены зеленым

| Параметр                                         | ID датчика | Параметр                                  | ID датчика | Параметр                              | ID датчика |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Суммарное время работы двигателя (ч)             | 2800       | Заднее зацепное устройство (положение)    | 2840       | Красная лампа индикации неисправности | 2870       |
| Скорость (км/ч)                                  | 2801       | Переднее прицепное устройство (положение) | 2841       | Желтая лампа индикации неисправности  | 2871       |
| Тахометр (об/мин)                                | 2802       | Освещение 1 (габариты)                    | 2842       | SPN DTC                               | 2872       |
| Топливо (%)                                      | 2803       | Освещение 2                               | 2843       | Признак DTC FMI                       | 2873       |
| Суммарно израсходованное топливо (л)             | 2804       | Освещение 3                               | 2844       | Счетчик возникновения DTC             | 2874       |
| Датчик присутствия водителя                      | 2805       | Выгрузная труба                           | 2845       |                                       |            |
| Зажигание                                        | 2806       |                                           |            |                                       |            |
| Газ ножной (%)                                   | 2807       |                                           |            |                                       |            |
| Газ ручной (%)                                   | 2808       |                                           |            |                                       |            |
| Тормоз (вкл/выкл)                                | 2809       |                                           |            |                                       |            |
| Ручник (вкл/выкл)                                | 2810       |                                           |            |                                       |            |
| Угол руля                                        | 2811       |                                           |            |                                       |            |
| ТОЖ (°C)                                         | 2812       |                                           |            |                                       |            |
| Положение АКПП (04 – P; 03 – R; 01 – N; 02 – D;) | 2813       |                                           |            |                                       |            |
| Ручной газ активирован                           | 2814       |                                           |            |                                       |            |
| Температура масла (°C)                           | 2815       |                                           |            |                                       |            |
| Наружная температура (°C)                        | 2816       |                                           |            |                                       |            |
| Передний мост                                    | 2817       |                                           |            |                                       |            |
| Блокировка дифференциала                         | 2819       |                                           |            |                                       |            |
| Мгновенный расход (л/ч)                          | 2820       |                                           |            |                                       |            |
| Режим работы двигателя                           | 2821       |                                           |            |                                       |            |
| Экономия топлива                                 | 2822       |                                           |            |                                       |            |
| Педаля сцепления                                 | 2823       |                                           |            |                                       |            |
| Двигатель запущен                                | 2824       |                                           |            |                                       |            |
| Уровень масла                                    | 2825       |                                           |            |                                       |            |
| Давление масла                                   | 2826       |                                           |            |                                       |            |
|                                                  |            |                                           |            |                                       |            |

## Подключение CAN.

Подключение CAN1: слева от сиденья водителя, под крышкой

